




写字板使用说明




① 翻起写字板台面板。




② 翻下写字板台面。



③ 写字板正常使用位置。



④ 先将台面板转至图示初始档位，方可进行翻转及复位。



⑤ 直接用手扣住小缺口，杯架即可拉出。

写字板正常承重 ≤ 68 公斤